



PLUS*
7.5 - 15 kW

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	каждые 2000 часов или каждый год	каждые 4000 часов или каждый год	каждые 8000 часов или каждый год
	Минеральное масло	Синтетическое масло	Минеральное или синтетическое масло
	КИТ А		КИТ В
		1 воздушный фильтр 1 масляный фильтр 1 сепаратор 1 дренажный клапан	1 Kit A 1 Поликлиновой ремень 1 Соленоидный клапан
PLUS 8-08			#260KTD01E
PLUS 8-10		#260KTB01E	#260KTD02E
PLUS 8-13			#260KTD01E
PLUS 11-08			#260KTD03E
PLUS 11-10			#260KTD04E
PLUS 11-13			#260KTD05E
PLUS 15-08			#260KTD03E
PLUS 15-10		#260KTB02E	
PLUS 15-13			
PLUS 16-08			#260KTD04E
PLUS 16-10			
PLUS 16-13			

* ТАБЛИЦЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТАКЖЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ОСУШИТЕЛЕМ

PLUS*
7.5 - 15 kW

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ						
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	каждые 4000 часов	каждые 8000 час.		каждые 20000 час.		
Картридж воздушного фильтра	Ремкомплект впускного клапана	Комплект клапана минимального давления	Поликлиновой ремень	Ремкомплект винтового блока	Винтовой блок	
PLUS 8-08	#017092000		#045122000			
PLUS 8-10			#045171000			
PLUS 8-13			#045122000			
PLUS 11-08	#017093000		#045121000	#230300200	#5303000110	
PLUS 11-10			#045122000			
PLUS 11-13			#045171000			
PLUS 15-08			#260264050			#045121000
PLUS 15-10						#045122000
PLUS 15-13						#045171000
PLUS 16-08			#045122000	#230400201	#5304000110	
PLUS 16-10						
PLUS 16-13						



о Мы рекомендуем менять масло в соответствии с интервалами, указанными в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, или не реже одного раза в год.

Предлагаем использовать наши масла:

МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Точное количество масла в машине указано в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.