



**MICRO SE\***

2.2 - 4 kW

**MICRO\***

4 - 5.5 kW

## ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	каждые 2000 часов или каждый год	каждые 4000 часов или каждый год	каждые 8000 часов или каждый год
	<b>Минеральное масло</b>	<b>Синтетическое масло</b>	<b>Минеральное или синтетическое масло</b>
	<b>КИТ А</b>		<b>КИТ В</b>
		1 патрон воздушного фильтра 1 патрон масляного фильтра 1 патрон сепаратора 1 дренажный клапан	1 Kit A 1 Poly-V Belt 1 Соленоидный клапан
MICRO SE 2.2-10 M			#260KTE00E
MICRO SE 2.2-08			#260KTE01E
MICRO SE 2.2-10			#260KTE02E
MICRO SE 3.0-08			#260KTE03E
MICRO SE 3.0-10			#260KTE04E
MICRO SE 4.0-08			#260KTE05E
MICRO SE 4.0-10		#260КТВ00Е	#260KTE06E
MICRO 4.0-08			#260KTE27E
MICRO 4.0-10			#260KTE28E
MICRO 4.0-13			#260KTE29E
MICRO 5.5-08			#260KTE27E
MICRO 5.5-10			#260KTE27E
MICRO 5.5-13			#260KTE06E

\* ТАБЛИЦЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТАКЖЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ОСУШИТЕЛЕМ

**MICRO SE\***  
2.2 - 4 kW

**MICRO\***  
4 - 5.5 kW

<b>ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ</b>						
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	каждые 4000 часов		каждые 8000 час.	каждые 16000 часов		
	Картридж воздушного фильтра	Ремкомплект впускного клапана	Poly-V Belt	Комплект клапана минимального давления	Ремкомплект винтового блока	Винтовой блок
<b>MICRO SE 2.2-10 M</b>	#017092000	#451JO0041	#045197000	#347111000SGL	#230510200	#5305100110
<b>MICRO SE 2.2-08</b>			#045188000			
<b>MICRO SE 2.2-10</b>			#045183000			
<b>MICRO SE 3.0-08</b>			#045181000			
<b>MICRO SE 3.0-10</b>			#045182000			
<b>MICRO SE 4.0-08</b>			#045180000			
<b>MICRO SE 4.0-10</b>		#260249050	#045182000			
<b>MICRO 4.0-08</b>			#045180000			
<b>MICRO 4.0-10</b>			#045181000			
<b>MICRO 4.0-13</b>			#045182000			
<b>MICRO 5.5-08</b>			#045182000			
<b>MICRO 5.5-10</b>			#045188000			



о Мы рекомендуем менять масло в соответствии с интервалами, указанными в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, или не реже одного раза в год.

Предлагаем использовать наши масла:

**МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА:**

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

**СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА:**

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#60000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Точное количество масла в машине указано в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Пожалуйста, ВСЕГДА обращайтесь к Руководству по эксплуатации и обслуживанию вашего компрессора, чтобы четко определить правильные компоненты и действия, которые необходимо выполнить для обслуживания.